

Ablesehinweise zum Ultraschallwasserzähler Typ 173, der Fa. Diehl

Auf der Frontplatte des Wasserzählers befindet sich ein optischer Taster. Mit diesem Taster kann die Anzeigeschleife (siehe unten) weitergeschaltet werden.

Um die Batterie zu schonen fällt der Wasserzähler bei Bedienpausen von ca. 4 Minuten in den Schlafmodus (Anzeige aus), mit einem Druck auf den optischen Taster kann er geweckt werden. Nach der Aktivierung wird zunächst eine Prüfung der Anzeige (alle Symbole) durchgeführt, dann das Gesamtvolumen für min. 10 s angezeigt. Danach kann die Anzeigeschleife (siehe unten) ausgewählt werden.

Anzeigeschleife des Wasserzählers (jeweils kurzer Druck auf optischen Taster):

01. Aktuelles Gesamtvolumen (m³)
02. Batterielebensdauer (Enddatum)
03. Softwareversion
04. Aktueller Durchfluss (m³/h)
05. Fehlercode



Eine regelmäßige Kontrolle (z. B. monatlich) des aktuellen Gesamtvolumens (Zählerstand) ist ratsam, um einen möglichen Mehrverbrauch durch geändertes Nutzungsverhalten oder Leckagen in ihrem Leitungssystem zu erkennen.

Sofern das Anzeigesymbol „Wasserhahn“ im Display am unteren linken Rand aufleuchtet, sollte Ihre Hausinstallation hinter dem Wasserzähler auf Leckagen (tropfender Wasserhahn, durchlaufender Toilettenkasten, schadhafte Leitung usw.) überprüft werden.